

Po zamontowaniu doświetlacza z założonym rusztem włóż płaskowniki wygiętą stroną w wycięcia w zewnętrznych prętach nośnych rusztu. Następnie zegnij je w kierunku bocznej ścianki doświetlacza tak aby je naprężyć. Przykręć płaskowniki do ścian doświetlacza za pomocą dołączonych śrub samowiercących.

Tak wykonane zabezpieczenie tworzy skuteczną ochronę przed włamaniem lub kradzieżą rusztu.

